

021120-0.1



ПАСПОРТ  
И  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TOR ВFT





## Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Описание и работа .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>1.1 Назначение изделия.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>1.2 Технические характеристики .....</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2. Использование по назначению .....</b>             | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Порядок установки, подготовка и работа .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3. Гарантийные обязательства .....</b>               | <b>13</b> |

**ВНИМАНИЕ!** Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение изделия

Ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах VFT, широко используются на фабриках, в магазинах, на складах и т.д. в разных сферах. Это оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с материалом с небольшой высотой подъема, и оно может использоваться для транспортировки всех видов тяжелых грузов. Тележка для перемещения грузов на поддонах обеспечивает плавный безопасный подъем, проста в эксплуатации, качество ее исполнения обеспечивает надежность в обращении.

Данная ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах должна использоваться на жесткой плоской поверхности при температуре окружающей среды между - 20 ~ 40 °С.

Для работы при температуре -20~0 °С необходимо подготовить тележку, залить зимнее гидравлическое масло.

Общее освещение должно составлять – не менее 50 лк.

Если ваша ручная тележка для транспортировки грузов на поддонах не работает должным образом во время использования, просим вас обратиться к данному руководству за информацией и предварительно определить причины отказа и необходимые запчасти, и затем устранить проблемы в соответствии с решением, указанным в данном руководстве.

### 1.2 Технические характеристики

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Грузоподъемность                                      | (кг) | 2500   |
| Макс. высота подъема вилок                            | (мм) | 195    |
| Высота опущенных вилок                                | (мм) | 75     |
| Высота без ручки                                      | (мм) | 431.5  |
| Длина вилок   | (мм) | 1150   |
| Ширина над вилами                                     | (мм) | 550    |
| Диаметр рулевого колеса                               | (мм) | Φ180   |
| Диаметр колеса вилок                                  | (мм) | Φ74    |
| Эксплуатационный вес                                  | (кг) | 85~102 |
| Высота поперечного хода                               | (мм) | > 165  |
| Грузоподъемность поперечного хода (перемещение боком) | (кг) | ≤1500  |
| Мобильная грузоподъемность (ускоренный подъем)        | (кг) | ≤400   |

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Порядок установки, подготовка и работа




Рис.1




Рис.2

См (Рис. 1), вытащите шплинт 1 из оси рукояти 2, затем вытащите саму ось рукояти 2.

Установите ручку 3 в положение А. Соедините ручку 3 с корпусом гидроузла 4 при помощи оси рукояти 2.

Не устанавливайте ось 2 с помощью шплинтов, это затруднит дальнейшую сборку.

Поверните ось 2 так, чтобы отверстие в середине оси было направлено вертикально вверх и протяните цепь 5 через его центральное отверстие.

См. (Рис. 2), наденьте гайку на конец цепи 5, чтобы установить рычаг сброса давления в нужном положении 6.

См. (Рис.2) и (Рис.5) Установите ось 2 и закрепите его с помощью шплинта 1 (вбейте в отверстие оси 2).




Рис. 4




Рис. 3




Рис. 5

См. (Рис.3), поместите ручку в горизонтальное положение. Выньте штырь 7 и сохраняйте его для дальнейшего использования при замене ручки.

Попробуйте покачать ручку, чтобы проверить различные скорости ручки 8, а также подъем, опускание и нейтральное положение. См. (Рис.4).

Винт 9 на (Рис.5) используется для регулировки состояния тележки. Если тележка поднимается, но сразу опускается, можно поворачивать винт 9 против часовой стрелки до тех пор, пока не будет нормального подъема. Если тележка не опускается, поворачивайте винт 9 по часовой стрелке до тех пор, пока не будет нормального опускания. Шестигранная гайка 10 на винте 9 используется для блокировки, которую необходимо ослабить до регулировки.

Если цепь рукояти не продета, через ось, а перекинута сверху, есть риск повредить рукоять тележки и разорвать цепочку. В таком состоянии тележка работать не будет.

#### Инструкция по эксплуатации

При опускании конца ручки 8 тележка поднимается. Покачайте ручку вверх-вниз, чтобы вилы тележки поднимались. При весе груза менее 400 кг тележка будет подниматься быстрее, при весе более 400 кг тележка будет подниматься медленнее.

Тележка в положении для перемещения. Если ручка 8 находится в промежуточном положении, тележка не будет подниматься или опускаться при качании ручки вверх-вниз. Можно перевозить груз.



Если ручка 8 находится в самом высоком положении, тележка начнет опускание автоматически.

Когда необходимо перемещение боком, то вилы необходимо поднять на расстояние от уровня земли до 165 мм. При этом вы можете изменить траекторию своего движения на 90°, это создаст дополнительное преимущество при перемещении в ограниченном пространстве.

**Примечание:** Когда тележку необходимо перемещать боком, вилы должны находиться на уровне более 165 мм от земли, для предотвращения продольных и боковых касаний двух колес и земли, иначе тележка не поедет.

Пример применения

Боковое перемещение - таким образом мы можем часто перемещать материалы в условиях узких проходов и стесненных обстоятельств. Например: см. (Рис.6).

Необходимо уделять внимание в следующих ситуациях: Площадка не очень ровная или груз тяжелый, усилие на ручку может привести к тому, что тележка начнет вращаться. Следует попытаться подтолкнуть тележку с грузом или обратиться к кому-нибудь за помощью.




Рис. 6


**Особое внимание обратите на расположение груза!**

Рис.7

**Проверка перед использованием**

Если ручная тележка не используется в течение длительного времени, в гидравлическую систему может попасть воздух. Возникшие из-за этого проблемы могут быть устранены следующим образом:

Поверните рукоятку в положение опускания и нажмите на ручку 4-6 раз. Затем отпустите ручку. При необходимости процесс можно повторять несколько раз, пока ручная тележка не заработает нормально.

**Тип загрузки и номинальный вес**

Лучше всего производить погрузку, когда центр тяжести груза находится прямо в центре вилок тележки (не далее 550мм (610мм для удлиненной модификации) от основания).

Номинальный вес должен быть уменьшен, если центр тяжести груза не находится в центре вилок тележки. Номинальный вес написан в табличке.

Номинальный вес должен быть менее 1000 кг при движении боком.

**Масло**

Объем масла, необходимый для масляного насоса, составляет около 250 мл (или 0,25 кг). Согласно требованиям, ISO к маслу, при температуре окружающей среды  $-0\sim 40^{\circ}\text{C}$  предпочтительно масло 32#. При температуре окружающей среды  $-35-0^{\circ}\text{C}$  используется низкотемпературное масло.

С завода тележки поставляются с летним маслом, при около  $+0^{\circ}\text{C}$  возможно некорректная работа тележки.

Техническое обслуживание

Должна проводиться регулярная ежедневная проверка тележки, и каждая нештатная ситуация должна быть немедленно изучена и исправлена. Запрещается использовать неисправную тележку, в противном случае срок её службы сократится. Масло во всех поворотных соединениях должно меняться каждые три месяца. Особенное внимание необходимо уделять местам между колесом и осью. Убедитесь, что нет никаких застрявших ниток или других тканевых материалов, чтобы все колеса работали должным образом.

Возможные неисправности и их устранение

| № | Неисправности                                  | Причины  | Устранение  |
|---|--|--|---|
| 1 | Вилы не поднимаются на максимальную высоту     | Недостаточно гидравлической жидкости.  | Добавьте соответствующую очищенную рабочую жидкость на масляной основе.   |
| 2 | Вилы не возвращаются в самое нижнее положение. | 1. Слишком много гидравлической жидкости.<br>2. Вращающиеся части деформированы или заблокированы.<br>3. Открытый поршень и направляющая втулка заблокированы. | 1. Удалите соответственно рабочую жидкость<br>2. Замените детали.   |
| 3 | Вилы не опускаются после поднятия.             | 1. Какая-то проблема в разгрузочном устройстве.<br>2. Детали деформированы и повреждены.   | 1. Настроить снова разгрузочное устройство,<br>2. Заменить деформированные и поврежденные детали.   |
| 4 | Утечка гидравлической жидкости                 | 1. Нет масляного сальника.<br>2. Поверхность некоторых деталей повреждена или изношена.<br>3. Сочлененные детали расшатываются.                                | 1. Заменить масляный сальник.<br>2. Заменить поврежденные детали.<br>3. Закрепить ослабленные соединения.   |
| 5 | Вилы не поднимаются.                           | 1. Вязкость рабочей жидкости слишком высока, или нет рабочей жидкости.<br>2. В масле загрязнения.<br>3. Какая-то проблема в разгрузочном устройстве.           | 1. Заменить рабочую жидкость на масляной основе.<br>2. Очистить её от загрязнений и добавить новой рабочей жидкости.<br>3. Настроить снова разгрузочное устройство. |

| № | Неисправности   | Причины   | Устранение  |
|---|---|---|---|
| 6 | При нажимании на ручку вилы сразу опускаются после подъема; ручка возвращается или вилы заметно опускаются после того, как они подняты. | Клапан масляного насоса заблокирован инородным телом. | Отвинтите деталь B119, и выньте детали B121, B122, B123 и B124. Очистите их и затем завинтите B119. |

Предостережения 

Прежде чем использовать ручную паллетную тележку, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать обо всех особенностях этого типа ручной паллетной тележки.

Если вы хотите, опустить тележку при помощи ручки, необходимо сначала немного поднять ручку, а затем позволить тележке медленно опуститься. Запрещается тянуть ручку с большой силой, потому что быстрое опускание может привести к повреждениям как ручной тележки, так и груза.

Не качайте рукоятку с большой скоростью и частотой!

Не загружайте груз на большой скорости!

Не перегружайте вилы. Перегрузка может помешать ручной паллетной тележке работать нормально.

Центр тяжести груза должен находиться в центре вилок тележки. Из-за смещения груза тележка может перевернуться!

Не загружайте навалочные или неустойчивые грузы!

Не ставьте грузы на вилы тележки на длительное время!

Если тележка не используется, убедитесь, что вилы тележки находятся в самом низком положении, и что электропитание отключено!

Запрещается загружать людей и позволять им стоять на вилах. Не помещайте никакие части тела под груз.

Тележка должна использоваться на плоской и твердой поверхности.

В противном случае работа запрещена!

Ремонт тележки необученным персоналом запрещен!

**Внимание!**

1. Оператор осуществляющий работу на данном оборудовании должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией. Назначение гидравлической тележки, ее основные технические параметры, конструкция и техника безопасности должны быть понятны оператору. Поломки, связанные с неправильной эксплуатацией, либо с недостаточным техническим обслуживанием не считаются гарантийным случаем.

2. Нормальная эксплуатационная нагрузка составляет ~70-80% заявленной грузоподъемности. Не перегружайте тележку. Внимательно следите за составом и расположением груза. Смещение груза во время передвижения может привести к деформации конструкции и выходу оборудования из строя. Центр тяжести груза не должен быть расположен далее 600мм от основания вил. Вес должен равномерно распределен на обе стороны вил. Запрещается перевозить грузы, распределения веса которых в момент перевозки контролировать невозможно, на пример высокие, не габаритные.

3. Гидравлическая тележка предназначена для работы на ровном полу. Помните, что при возникновении препятствия на пути тележки, динамическая нагрузка на ролики, колеса и подшипники резко возрастает. При наезде на камень, яму, и иные посторонние предметы возможны поломки подшипников, колес, элементов крепления и т.д.

4. Ежедневно, перед началом работ, необходимо сделать технический осмотр телеги. Особое внимание необходимо уделить состоянию колес, роликов, шплинтам, подвижным соединениям и гидравлическому узлу. Шплинты должны плотно находится в своих отверстиях. В процессе эксплуатации, зашплинтованные соединения могут расслабляться, под действием вибраций, шплинты могут вылезти из своих отверстий и утратить свою фиксирующую функцию. Выпадение шплинта может привести к высвобождению штифтов, пальцев и осей из подвижных соединений и разрушению конструкции телеги.

5. Тележки не предназначены для работ при высокой влажности, в агрессивных средах, при частой смены температуры окружающей среды и возникновении конденсата. Нормальная рабочая температура составляет +5+40 °С. Для работы при более низких температурах, требуется замена масла на зимнее. Помните, повышенная влажность приводит к образованию коррозии основных частей гидравлической тележки, более быстрому износу подвижных частей, появлению скрипов и выходу из строя подшипников колес и роликов.

6. Каждые 3 месяца необходимо делать плановое ТО. Оно включает в себя проверку работоспособности гидравлической системы, смазку подшипников колес и роликов, проверку и при необходимости замену шплинтов, осей, валов, колес, резиновых уплотнений, манжет. При отсутствии отметок о прохождении ТО в паспорте, устранение поломок и ремонт оборудования будет осуществляться на платной основе.

### **Техника безопасности**

- Тщательно ознакомьтесь с инструкциями и прочтите об особенностях тележки перед работой.

- Немного поднимите рычаг для приведения в действие при опускании тележки, управляя рычагом, чтобы медленно опустить тележку. Никогда грубо не тяните рычаг механизма, так как быстрое опускание повредит тележку и груз.



- Не встряхивайте ручку торопливо или часто.
- Быстрая загрузка вила запрещена.
- Не допускайте перегрузки тележки, иначе тележка не будет работать нормально.
- Центр силы тяжести груза должен быть размещен между двух вилок. Неравномерная нагрузка вызовет опрокидывание тележки после разгрузки груза.
- Ослабленные или неустойчивые грузы не допускаются к загрузке.
- Не помещайте груз на корпус тележки на долгое время.
- Установите вилы в самое низкое положение, когда тележка не работает.
- Запрещена перевозка людей на тележке, а также не разрешается перемещение людей, которые стоят на вилах. Никакая часть тела оператора не должна быть помещена под груз.
- Тележка подходит для плоской и твердой поверхности.
- Не работайте с устройством с неутвержденными деталями.
- Не пытайтесь ремонтировать тележку без подготовки.
- При работе с тележкой операторы должны носить спецодежду, защитную обувь и перчатки.
- При перевозке тележки в грузовике зафиксируйте и заблокируйте ее, чтобы избежать движения тележки.
- Если тележка используется совместно с транспортным средством, в целях безопасности тележка должна двигаться медленно.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации, оператор должен остановить тележку нажатием на рукоятку управления и опустить груз на землю.
- Не оставляйте тележку на наклонной поверхности или в аварийных проходах.
- Если тележка используется на наклонной поверхности, убедитесь, что оператор всегда находится над тележкой, выше по склону.
- Если тележка не используется, вилы должны быть опущены до нижнего положения.
- Не оставляйте тележку в местах, где она может помешать движению, либо создать неудобства для работы.
- Не используйте тележку во время дождя.
- Оператору запрещается сидеть или стоять на тележке во время ее работы.
- Запрещается выполнять повороты на наклонной поверхности.
- Не складывайте груз слишком высоко, он может упасть, либо тележка может опрокинуться.

- Неквалифицированный персонал не может находиться в рабочей зоне тележки, во избежание получения травмы в случае возникновения неисправности.
- Перед тем как зайти в лифт, оператор должен убедиться, что грузоподъемность лифта позволяет поднять вес груза, тележки, оператора и других сотрудников, находящихся в лифте. При заходе в лифт, сначала закатывается тележка, затем заходит оператор. При заходе в лифт или выходе из него, другие сотрудники не должны стоять в лифте.
- Ручная гидравлическая тележка должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

### 3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

#### **ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:**

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.



- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.

- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

**Порядок подачи рекламаций:**

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.**

**ВНИМАНИЕ!** На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

| Комплектующие                        | Срок гарантии        |
|--------------------------------------|----------------------|
| Перепускной клапан и сальники        | 6 месяцев            |
| Колеса, подшипники, пружины, шплинты | гарантия отсутствует |

**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования (Тележка гидравлическая) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.


Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES [www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com) (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.



**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**




Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **[www.tor-industries.com](http://www.tor-industries.com)** (раздел «сервис»).



| Номер | Наименование  | Количество |
|-------|---|------------|
| B1    | Ручка для тележки BFT в сборе (Hand shank assembly)                   | 1          |
| B2    | Ось переднего колеса BFT (Front axle)                                 | 1          |
| B3    | Болт с шестигранной головкой BFT (Hexagon bolt M8X55)                 | 1          |
| B4    | Опорный шарикоподшипник 8111 BFT (Thrust ball bearing8111)            | 1          |
| B5    | Опорная площадка BFT (Supporting seat)                                | 1          |
| B6    | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (Spring pin 5X32)                 | 2          |
| B7    | Стопорное кольцо BFT (Axle bumper 55)                                 | 1          |
| B8    | Переднее колесо BFT (Bull wheel)                                      | 2          |
| B8    | Переднее колесо BFT (Bull wheel)                                      |            |
| B9    | Подшипник BFT (Bearing 60204)   | 12         |
| B10   | Полукольцо переднего колеса BFT (Semi ring)                           | 4          |
| B11   | Прокладка полимерная BFT (Calathiform pad)                            | 2          |
| B12   | Стопорная шайба BFT (Axle bumper 20)                                  | 2          |
| B13   | Крышка переднего колеса черная BFT (Dust cover / black)               | 2          |
| B13   | Крышка переднего колеса белая BFT (Dust cover / white)                | 2          |
| B14   | Полуось траверсы BFT (Pin roll 16X40)                                 | 2          |
| B15   | Маслёнка BFT (Glib M6)  | 9          |
| B16   | Цилиндрический пружинный шплинт (Spring pin 5X28)                     | 2          |
| B17   | Вилка тяги BFT (Coupling head)  | 2          |
| B18   | Ось соединения вилки тяги и траверсы BFT (Pin roll 16X44)             | 2          |
| B19   | Подвилочная тяга BFT (Connecting rod unit 1100)                       | 2          |
| B19   | Подвилочная тяга BFT (Connecting rod unit 1150)                       | 2          |
| B19   | Подвилочная тяга BFT (Connecting rod unit 1220)                       | 2          |
| B20   | Ось траверсы BFT (Long axis 520)                                      | 1          |
| B20   | Ось траверсы BFT (Long axis 550)                                      | 1          |
| B20   | Ось траверсы BFT (Long axis 685)                                      | 1          |
| B21   | Стопорное кольцо оси траверсы BFT (Checkring25)                       | 2          |
| B22   | Тавотница BFT (пресс масленка) (Oil cup 6)                            | 4          |
| B23   | Ролик подъемный для тандема BFT (Cover)                               | 2          |
| B24   | Цилиндрический шплинт BFT (Spring pin5X28)                            | 2          |
| B25   | Ось стыковки тяги и тандема BFT (Pin roll16X85)                       | 2          |
| B26   | Ось тандема BFT (Pin roll20X152)                                      | 2          |
| B27   | Цилиндрический пружинный штифт BFT (Spring pin5X35)                   | 2          |
| B28   | Резервное вспомогательное колесо BFT (back-up aid wheel)              | 4          |
| B29   | Ось рамы колеса бокового передвижения BFT (Axle20X122)                | 2          |
| B30   | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (Spring pin5X32)                  | 2          |
| B31   | Тандем (средний) BFT (Wheel stand (middle))                           | 2          |
| B31   | Тандем низкий BFT (Wheel stand (low))                                 | 2          |
| B35   | Ролик продольного передвижения BFT (Fork wheel)                       | 2          |
| B35   | Ролик продольного передвижения BFT (Fork wheel)                       | 2          |
| B40   | Рама тележки BFT (Frame assembly)                                     | 1          |
| B42   | Винт с внутренним шестигранником M6X12 BFT (Inner hexagon screwM6X12) | 1          |
| B43   | Траверса BFT (Rocker arm unit 520)                                    | 1          |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| B43 | Траверса BFT (Rocker arm unit 550)                           | 1 |
| B43 | Траверса BFT (Rocker arm unit 685)                           | 1 |
| B44 | Гайка BFT (LocknutM8)  | 1 |
| B46 | Пружина стяжная BFT (Tension spring1.5X11X69)                | 2 |
| B47 | Гайка BFT (Locknut M5)                                       | 4 |
| B48 | Болт с шестигранной головкой BFT (Hexagon-headed bolt M5*45) | 4 |
| B49 | Колесная стойка BFT (Overturn support)                       | 2 |
| B50 | Колесная рамка BFT (Cross frame)                             | 2 |
| B51 | Колесо бокового перемещения BFT (Fork wheel 65*60)           | 2 |
| B52 | Ось бокового колеса (Pin roll 20*95)                         | 2 |
| B53 | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (Spring pin 5*40)        | 2 |



| Номер | Наименование   | Количество |
|-------|--|------------|
| B101  | Пружинчатая пластина BFT (locating plate)                            | 1          |
| B102  | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 4X30)                | 2          |
| B103  | Ролик рукоятки управления BFT (roller)                               | 1          |
| B104  | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 4X20)                | 1          |
| B105  | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 6X30)                | 1          |
| B106  | Цилиндрический шплинт BFT (spring pin 4X20)                          | 1          |
| B107  | Рукоятка управления BFT (handle knob)                                | 1          |
| B108  | Корпус ручки тележки BFT (handle unit)                               | 1          |
| B109  | Ось нажимного ролика BFT (straight pin)                              | 1          |
| B110  | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 3X20)                | 1          |
| B111  | Нажимной ролик BFT (pinch roller)                                    | 1          |
| B112  | Втулка нажимного ролика BFT (bushing 1220)                           | 1          |
| B113  | Тяга ручки BFT (pull rod unit)                                       | 1          |
| B114  | Втулка ручки BFT (bushing SF-1F2015)                                 | 2          |
| B115  | Цепь тяги BFT (chain C-6-9-04A)                                      | 1          |
| B116  | Стопорная гайка BFT (M5lock nut M5)                                  | 1          |
| B117  | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin)                     | 2          |
| B118  | Ось ручки BFT (pinch roller axle)                                    | 1          |
| B119  | Крышка клапана BFT (plug screw M20X1.5)                              | 1          |
| B120  | Комбинированная шайба BFT (combined washer 20)                       | 2          |
| B121  | Пружина клапана BFT (spring)   | 1          |
| B122  | Сердечник клапана BFT (valve core)                                   | 1          |
| B123  | Корпус клапана BFT (valve body)                                      | 1          |
| B124  | Стальной шарик BFT (steel ball 6.35)                                 | 1          |
| B125  | Гидроузел BFT (base seat unit)                                       | 1          |
| B126  | Комбинированная шайба BFT (combined washer 10)                       | 2          |
| B127  | Крышка клапана BFT (plug screw M10X1)                                | 2          |
| B128  | Пружина BFT (spring 1.2X9.8X22)                                      | 1          |
| B129  | Ударник BFT (firing pin)   | 1          |
| B130  | О-образное кольцо BFT (O-ring 6.9X1.8)                               | 1          |
| B131  | Гнездо ударника BFT (firing seat)                                    | 1          |
| B132  | О-образное кольцо BFT (O-ring 8X2.65)                                | 1          |
| B133  | Регулировочный винт BFT (set screw M6X25)                            | 1          |
| B134  | Шестигранная гайка BFT (hexagon nut M6)                              | 1          |
| B135  | Рычаг сброса давления BFT (lever plate)                              | 1          |
| B136  | винт регулировки давления M10X1 BFT (pressure adjusting screw M10X1) | 1          |
| B137  | Пружина BFT (spring 2X8X16)  | 1          |
| B138  | Толкатель шарика BFT (ball seat)                                     | 1          |

|      |   |   |
|------|---|---|
| B139 | Стальной шарик BFT (steel ball 5)                             | 1 |
| B140 | Ось рычага сброса давления BFT (pin roll 8X58)                | 1 |
| B141 | Y-образное уплотнительное кольцо BFT (Y shape seal ring 31.5) | 1 |
| B142 | O-образное кольцо BFT (O-ring 65X2.65)                        | 1 |
| B143 | Корпус штока подъема BFT (sheath)                             | 1 |
| B144 | O-образное кольцо BFT (O-ring 31.5X3.55)                      | 1 |
| B145 | Пыльник BFT (dust ring 31.5)                                  | 1 |
| B146 | Стальной шар BFT (steel ball 19.05)                           | 1 |
| B147 | Нагнетающий шток BFT (pump core 18X97)                        | 1 |
| B148 | Крышка пружины BFT (spring cap)                               | 1 |
| B149 | Пружина нагнетающего штока BFT (spring)                       | 1 |
| B150 | Пыльник BFT (dust ring 18)                                    | 1 |
| B151 | Y-образное уплотнительное кольцо BFT (Y shape seal ring 18)   | 1 |
| B152 | Подъемный шток BFT (plunger piston 31.5*263)                  | 1 |
| B153 | Стопорное кольцо BFT (circlip for shaft)                      | 1 |
| B155 | Пружина BFT (spring)  | 1 |
| B156 | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 4X30)         | 1 |
| B157 | Вал замка фиксации гидроузла BFT (lock shaft)                 | 1 |
| B158 | Пластиковая ручка фиксатора BFT (plastic handle)              | 1 |
| B159 | Цилиндрический пружинный шплинт BFT (spring pin 3X14)         | 1 |



